

KVDT

Digitális visszaszámláló időzítő és stopperóra

Kezelési utasítás



Kezelés

- Nyissa ki az elemtartó fedelét egy pénzérme segítségével (→OPEN). Távolítsa el a szigetelőcsíkot.
- Húzza le a védőfóliát a kijelzőről
- A készülék most használatra kész.

Visszaszámláló időzítő

- Nyomja meg a MIN gombot (max. 99 min) és a SEC gombot (max. 59 s) a kívánt időtartam beállításához.
- A gombokat lenyomva tartva gyors üzemmódba léphet.
- Használja a START/STOP gombot az indításhoz és a leállításhoz.
- Amikor az időzítő visszaszámol 00:00-ra, hangjelzést ad (max. 60 s). A hangjelzés kikapcsolásához nyomja meg a START/STOP gombot.
- Az időzítő automatikusan előhívja a legutóbb beállított időtartamot.

Stopperóra

- Nyomja meg a MIN és a SEC gombot egyidejűleg az időzítő nullázásához.
- Nyomja meg a START/STOP gombot a felfelé számlálás indításához.
- Használja a START/STOP gombot a megállításhoz és az újraindításhoz.

Elemcsere

- Ha a készülék nem működik helyesen, cserélje ki az elemet.
- Tegyen be egy elemet (LR44), ügyelve a helyes polaritásra.
- **Figyelem:**
Ne dobjon öreg elektronikus készüléket és üres elemeket háztartási hulladékba. A környezet megóvása érdekében vigye vissza azokat a kiskereskedésbe vagy a megfelelő gyűjtőhelyekre a nemzeti vagy helyi rendelkezésnek megfelelően.

Karbantartás

- Tartsa száraz helyen.
- Ne tegye ki a műszert extrém hőmérsékletnek, rázkódásnak vagy ütésnek.
- Tisztítsa puha, nedves ronggyal. Ne használjon oldószert vagy súrolóport.

Rendeltetésszerű használat, garanciavesztés, biztonsági információ

- A termék nem játék. Tartsa távol gyermekektől.
- A terméket otthoni használatra tervezték, nem alkalmas gyógyászati vagy közületi felhasználásra.
- A nem rendeltetésszerű használat vagy a burkolat jogosulatlan felnyitása a garancia megszűnését eredményezi.