

Bourdon-csöves nyomásmérő

Használat

Szerelje fel a nyomásmérőt a használat helyére szivárgásmentesen. Szükség esetén használjon tömítőanyagokat. Lassan engedje rá a műszerre a mérni kívánt közeget. Álljon a műszerrel szembe. Olvassa le a mutatott értéket a műszer számlapjáról, a műszerrel azonos szemmagasságból.

Karbantartás

A műszer karbantartást nem igényel.

A műszer kalibrálása:

A nagyobb pontosság érdekében minden 12 hónapban érdemes a vásárlás helyére a Kvalifik Kft.-hez visszaküldeni a műszert, külön díjazás ellenében kalibrálásra (esetleg pontosításra).